



Scan met uw smartphone voor meer productinformatie.



Nabestellingen

Re-order information

Nachbestellmöglichkeiten

Pour commander

Efterbestillinger

Como hacer el pedido

Beställning av produkten

Ordinazione successiva

www.easyfiks.nl

Product code : 90001460

REINIGINGSTABLETTEN

voor koffievolautomaten en thermoskanalen

CLEANING TABLETS

for fully automatic coffee machines and thermos flasks

REINIGUNGSTABLETTEN

für kaffeefullautomaten und Thermokannen

PASTILLES NETTOYANTES

pour cafetières automatiques et cafétières

RENSE TABLETTER

For fulldautomatiske kaffemaskiner og termokander.

PASTILLAS DE LIMPIEZA

para cafeteras automaticas y hervidores de agua

RENGÖRINGSTABLETTER

För espressomaskiner och termoskanner

SGRASSANTE IN PASTIGLIE

Per macchine da caffè, macchine ad infusione e bollitori

RENGÖRINGSTABLETTER FÖR ESPRESSOMASKINER OCH TERMOSKANNER

Förebyggande åtgärder: Irriterer ögonen, andningsorganen och huden. För inte komma i händerna på barn. Vid kontakt med ögonen, spola genast med rikligt med vatten och kontakta läkare. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Användarinformation finns i bruksanvisningen.

Sammansättning: 5-15% blekmedel med syrebass, 5-15% fosfonat, >25% natriumkarbonat.

Bruksanvisning

Bäste kund, Vi gratulerar till köpet av våra rengöringstabletter. Ni har valt en högklassig produkt. Rengöringstabletten tar bort alla föroreningar och rester som orsakas av kaffet. Samt föroreningar som kan finnas vid bryggheten eller i droppskålen. Ytterligare kan även termosbehållare och kaffekannor rengöras med rengöringstabletten.

Apparaten skall rengöras varannan vecka eller efter bryggning av 250 kopp eller enligt produktens bruksanvisning för att garantera en kvalitativ och problemfri bryggning av kaffet.

OBS: Rengöringstabletten har ingen verkan mot kalk.

För avkalkning rekommenderar vi våra avkalkningstabletter för espressomaskiner och kaffebryggare, art. nr. 90001450, eller avkalkningsmedel, art. nr. 90001450.

Bruksanvisning för espressomaskiner med rengöringsprogram:

Läs genom espressomaskinens bruksanvisning för rätt användning av tabletterna.

Bruksanvisning för espressomaskiner med pulverfack:

Lägg tablett i pulverfacket för andra kaffesorten och placera en kopp under kaffeutloppet. Tryck på knappen för bryggkaffe. Stäng av produkten efter cirka 5 minuter med strömbrytaren, eller när ungefär en halv kopp vätska har runnit genom så att lösningen kan verka. Starta om maskinen för att avsluta cykeln. Repetera proceduren i minst tre omgångar. Därefter tar ni ut bryggheten och spolar den rikligt med rent vatten. Innan ni använder maskinen igen, tryck på knappen för bryggkaffe utan avända kaffe pulver i två omgångar. För rengöringslösningen av droppskålen lägg in en tablett och fyll på med 2/3 varmt vatten. Låt rengöringslösningen verka i ca 30 minuter och spola droppskålen rikligt med rent vatten. Nu är produkten rengjord.

Bruksanvisning för maskiner utan pulverfack:

Lägg tablett i en kopp och fyll koppen med varmt vatten. Ta ut bryggheten och rengör brygghuvudet samt utloppskanalen med förberedd lösning. Bäst lämpad för rengöringen är en svamp eller en liten pensel. Låt lösningen verka i minst fem minuter och repetera proceduren i minst 3 gånger. Bryggheten spolas efteråt rikligt med rent vatten och sätts in i maskinen igen. För rengöringslösningen av droppskålen, lägg in en tablett och fyll på med 2/3 varmt vatten. Låt rengöringslösningen verka i ca 30 minuter och spola droppskålen rikligt med rent vatten. Nu är produkten rengjord.

Bruksanvisning för maskiner med filterhållare:

Innan ni sätter igång med rengöringsprocessen, stäng av maskinen och låt den svalna av för att minimera brännskador. Demontera filtret ur maskinens brygghuvud och placera det och samtliga filter till filterhållaren tillsammans i en behållare. Lägg in en tablett och fyll behållaren med varmt vatten. Låt rengöringslösningen verka i ca 30 minuter och spola delarna rikligt med rent vatten. Delarna är nu rengjorda. Montera tillbaka filtret i brygghuvudet. Innan ni använder maskinen igen, brygg en kopp kaffe utan kaffe pulver och håll ut den.

Bruksanvisning för termosbehållare och kaffekannor:

Lägg en tablett i termosbehållaren eller i kaffekannan. Fyll på med 2/3 varmt vatten och låt det verka i ca 30 minuter. Töm behållaren och spola sedan rikligt med rent vatten.

Easyfiks heeft nog veel meer slimme huishoudelijke onderdelen zoals de ontkalkingstabletten voor uw koffie-apparaat.

Kijk op www.easyfiks.nl voor meer informatie. Of scan deze code met uw smartphone om direct naar de website te gaan!



Geschikt voor :	Bosch	Gaggia
Suitable for :	Siemens	Krups
Passend für :	Gaggenau	Miele
Appropries pour :	Neff	Solis
Passende til :	Saeco	Melitta
	Philips	Braun
	Jura	Tefal
	AEG	Bialetti
	Etna	Tristar
	Delonghi	Severin
	Kenwood	Inventum

IT SGRASSANTE IN PASTIGLIE PER MACCHINE DA CAFFÈ, MACCHINE AD INFUSIONE E BOLLITORI

Precauzioni: Irritante per gli occhi, gli organi respiratori e per la pelle. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi risciacquare immediatamente con acqua abbondante e consultare il medico. In caso d'ingestione chiedere immediatamente l'aiuto di un medico e mostrargli la confezione o l'etichetta. Per le modalità d'impiego consultare le istruzioni per l'uso. Composizione: 5-15% agente sbiancante a base di ossigeno, 5-15% fosfonati, >25% carbonato di sodio.

ISTRUZIONI PER L'USO

Gentili Clienti, ci congratuliamo con voi per aver acquistato il nostro sgrassante per macchine da caffè. Avete scelto un prodotto di ottima qualità. Grazie a questo sgrassante, sarete in grado di pulire ogni genere di sporco o di ostruzione, presente nei filtri del gruppo erogatore o nel portafiltra e causato dalla parte untuosa rilasciata dal caffè. Potrete utilizzarlo anche per la pulizia di bollitori e macchine ad infusione. Per garantire nel tempo un perfetto funzionamento del vostro apparecchio, eseguire un ciclo di pulizia ogni due settimane o dopo una preparazione di 250 tazze.

Attenzione! Lo sgrassante per macchine da caffè non ha alcuna azione decalcificante.

A Questo prodotto si consiglia di usare il nostro decalcificante in pastiglie codice nr. 90001450, oppure il decalcificante liquido codice nr. 90001450, acquistabili presso il servizio assistenza autorizzato.

Utilizzo in apparecchi con programma di pulizia

Attenetevi alle istruzioni per l'uso fornite dal produttore.

Utilizzo in apparecchi con cassetto per il recupero dei residui della polvere di caffè

Inserite una pastiglia nello scomparto polvere e posizionate una tazza sotto l'erogatore caffè. Premete il tasto corrispondente al funzionamento con caffè in polvere ed avviate l'erogazione del caffè. Quando sarà fuoriuscita circa una mezza tazza di acqua, spegnete l'apparecchio tramite l'interruttore principale per circa 5 minuti e lasciate agire la soluzione. Mettete nuovamente in funzione l'apparecchio per terminare il ciclo. Questa operazione va ripetuta almeno tre volte. Dopodiché rimuovete il gruppo erogatore e sciacquatelo abbondantemente con acqua pulita. Prima di riutilizzare l'apparecchio, preparate due tazze di caffè selezionando il tasto corrispondente al funzionamento con caffè in polvere, ma senza aggiungere caffè, e buttatelo via. Per la pulizia della vasca raccogli igocce, sistematevi all'interno una pastiglia e riempitela per 2/3 con acqua calda. Lasciate agire la soluzione detergente per circa 30 minuti e sciacquate abbondantemente. Nel vostro apparecchio ora non dovrebbe esserci più alcun residuo di caffè.

Utilizzo in apparecchi senza scomparto per caffè in polvere

Mettete una pastiglia in una tazza e riempite con acqua calda. Rimuovete il gruppo di preparazione del caffè e pulite i filtri ed il condotto di erogazione con la soluzione detergente preparata. Utilizzate possibilmente una spugna o un piccolo pennello. Lasciate agire la soluzione per almeno cinque minuti e ripetete l'operazione almeno tre volte. Sciacquate abbondantemente il gruppo di preparazione del caffè con acqua pulita e rimontatelo. Per la pulizia della vasca raccogli igocce, sistemate all'interno della vasca stessa una pastiglia e riempite per 2/3 con acqua calda. Lasciate agire la soluzione detergente per circa 30 minuti e sciacquate abbondantemente. Nel vostro apparecchio ora non dovrebbe esserci più alcun residuo di caffè.

Utilizzo in apparecchi con portafiltra

Prima di procedere alla pulizia, spegnete l'apparecchio e lasciatelo raffreddare, per evitare il pericolo di ustioni. Svitole il filtro dal gruppo di preparazione del caffè del vostro apparecchio e ponetelo insieme agli altri filtri in un recipiente. Aggiungete una pastiglia e riempite con acqua calda. Lasciate agire la soluzione per circa 30 minuti e sciacquate abbondantemente con acqua pulita.

Ora tutti i componenti nel recipiente sono puliti dai residui di caffè. Reinsertate il vostro apparecchio i vari componenti rimossi precedentemente. Prima di riutilizzare l'apparecchio, preparate una tazza di caffè senza aggiungere caffè e buttatelo via.

Utilizzo in bollitori e macchine ad infusione

Inserite una pastiglia nel bollitore o nella macchina ad infusione, riempite per 2/3 con acqua calda e lasciate agire per circa 30 minuti. Sciacquate accuratamente.

10X

Inhoud :	10 tabletten x 1,6 g
Contents :	10 tablets x 1,6 g each
Inhalt :	10 tabletten à x 1,6 g
Contenu :	10 pastilles de 1,6
Indhold :	10 x 1,6g tabletter hver
Contenido :	10 pastilles de x 1,6 g
Innehåller :	10 tabletter à 1,6 g
Contenuto :	10 compresse da 1,6 g caduna

Irriterend
Irritant
Reizend
Irritante
Lokalirriterende
Irritante
Irritante
Irritante

